




Cleanflow

ENG Quick start Guide
DEU Schnellanleitung
NLD Snelstartgids
FRA Guide d'installation rapide
CES Stručný návod
DAN Hurtig start-guide
ESP Guía de inicio rápido
FIN Pika-aloitusopas
HUN Gyorsindítási útmutató
ITA Guida rapida
NOR Hurtigstartveiledning
POL Przewodnik Szybki start
SLK Stručná príručka
SWE Snabbstartsguide
POR Guia de início rápido
ROU Ghid de pornire rapidă
SLV Vodnik za hiter začetek
TUR Hızlı başlangıç kılavuzu

that's excellence.



Aalberts hydronic flow control

Headquarters
 Postbus 30110 1303 AC Almere
 Fort Blauwkapel 1 1358 AD Almere
 Nederland
 +31 (0)36 526 2300 nl.info@aalberts-hfc.com

België / Belgique
 +32 (0)2 371 01 61
 be.info@aalberts-hfc.com
Северна Македонија
 +389 2 30 77 407
 balkan@aalberts-hfc.com
Ceska Republika
 +420 284 00 10 81
 cz.info@aalberts-hfc.com




Danmark
 +45 44 94 02 07
 dk.info@aalberts-hfc.com
Deutschland
 +49 342 927 130
 de.info@aalberts-hfc.com
Eesti
 +372 568 838 38
 ee.info@aalberts-hfc.com

España
 +34 902 89 89 89
 es.info@aalberts-hfc.com
France
 +33 (0) 986 000 400
 fr.info@aalberts-hfc.com
Magyarország
 +36 23 880 981
 hu.info@aalberts-hfc.com


Österreich
 +43 664 8822 8566
 at.info@aalberts-hfc.com
Polska
 +48 65 529 49 89
 pl.info@aalberts-hfc.com
Slovensko
 +421 475 634 043
 sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi
 +358 010 320 99 90
 fi.info@aalberts-hfc.com
Svenska
 +46 050 042 89 95
 se.info@aalberts-hfc.com
Switzerland
 +41 41 854 30 50
 ch.info@aalberts-hfc.com


United Arab Emirates
 +971 56 6821500
 ae.info@aalberts-hfc.com
United Kingdom
 +44 17 447 447 44
 uk.info@aalberts-hfc.com
Україна
 +38 044 353-92-97
 ua.info@aalberts-hfc.com




1




2




3




4




1




2




3




4




5




6



7



8



ENG / Safety requirements

Please check GPSR.

Removal

After disassembly, it is not allowed to reinstall the product in another line position.

Observe local regulations and guidelines.

Our general terms and conditions apply to our products see [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

DEU / Sicherheitsvorschriften

Bitte überprüfen Sie GPSR.

Demontage

Nach der Demontage ist es nicht erlaubt, den Anschluss des Produktes zu drehen um das Produkt an einer anderen Position in der Leitung einzubauen.

Regionale Vorschriften und Richtlinien sind einzuhalten.

Für unsere Produkte gelten die allgemeinen

Geschäftsbedingungen

siehe [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

NLD / Veiligheidsvoorschriften

Zie GPSR.

(De)installatie

Na demontage is het niet toegestaan om het product in een andere leidingstand opnieuw in te bouwen.

Houdt u zich aan lokale regelgeving en richtlijnen bij installeren

en afvoeren.

Op onze producten zijn de algemene voorwaarden van toepassing

zie [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

FRA / Prescriptions de sécurité

Veuillez vérifier le GPSR.

Dépose

Après le démontage, il est interdit de réinstaller le produit dans une autre position.

Respectez les règlements et les directives régionaux.

Les conditions générales s'appliquent à nos produits, voir [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

ESP / Requisitos de seguridad

Por favor verifique el GPSR.

Desmontaje

Tras el desmontaje, no está permitido la reinstalación del producto en otra instalación.

Respete la normativa local aplicable.

Nuestros términos y condiciones generales son aplicables a todos

nuestros

os productos consulte [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

ITA / Prescrizioni di sicurezza

Si prega di controllare GPSR.

Smontaggio

Dopo lo smontaggio, non è possibile installare il dispositivo in un'altra posizione dell'impianto.

Conformarsi ai regolamenti ed alle direttive locali.

I nostri termini e condizioni generali si applicano sui prodotti

vedere [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

DAN / Sikkerhedskrav

Tjek venligst GPSR.

Afmontering

Det er ikke tilladt at ændre den justerbare tilslutningsenhed til en anden position (lodret/vandret) efter afmontering.

Overhold lokal lovgivning og lokale regler.

Vores generelle vilkår og betingelser gælder for alle vores

produkter se [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

SWE / Säkerhetskrav

Kontrollera GPSR.

Nedmontering

Efter demontering, är det inte tillåtet att installera produkten igen, i en annan position.

Se till att lokala regler och föreskrifter följs.

Våra allmänna regler och villkor gäller alla våra produkter se

[flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

NOR / Sikkerhetskrav

Vennligst sjekk GPSR.

Utskifting

Etter demontering er det ikke tillatt og re-installere produktet i en annen posisjon.

Følg lokale bestemmelser og retningslinjer.

Våre generelle vilkår og betingelser gjelder for våre produkter se

[flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

FIN / Turvallisuusvaatimukset

Tarkista GPSR.

Irrottaminen

Purkamisen jälkeen, tuotteen liitosta ei saa kääntää ja uudelleen asentaa toiseen asentoon.

Noudata paikallisia määräyksiä ja ohjeita.

Tuotteisiin sovelletaan yhteämme yleisiä ehtoja ks.

[flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

POL / Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Proszę sprawdzić GPSR.

Demontaż

Po demontażu zabronione jest obracanie przyłączy produktu i ponowne jego instalowanie przy odmiennym przebiegu rurociągu.

Przestrzegać lokalnych przepisów i wytycznych.

Nasz regulamin ma zastosowanie do naszych produktów patrz

[flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

HUN / Biztonsági előírások

Kérjük, ellenőrizze a GPSR-t.

Leszerelés

Kiszerelés után a termék nem építhető be más helyzetben.

Tartsa be a helyi szabályokat és irányelveket.

Termékeinkre az általános szerződés feltételeink vonatkoznak lásd

[flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

CES / Bezpečnostní požadavky

Zkontrolujte prosím GPSR.

Odstranění

Po demontáži není dovoleno přemontovat produkt na jinou pozici linky.

Dodržujte místní předpisy a směrnice.

Naše všeobecné obchodní podmínky se vztahují na naše produkty

viz [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

SLK / Bezpečnostné požiadavky

Skontrolujte GPSR.

Demontáž

Po odmontovaní sa pripojenie produktu nesmie zmeniť a nesmie sa nainštalovať do inej polohy.

Dodržiavajte miestne predpisy a smernice.

Na naše produkty sa vzťahujú naše všeobecné podmienky a

ustanovenia viď [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

SLV / Varnostne zahteve

Preverite GPSR.

Odstranjevanje

Po demontáži izdelka ni dovoljeno uporabiti v drugem položaju kot je bil prvotno vgrajen.

Upošteвайте lokalne smernice in predpise.

Naši splošni pogoji in določila veljajo za naše izdelke glejte [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

TUR / Güvenlik gerekleri

Lütfen GPSR'yi kontrol edin.

Sökülmesi

Demontaj sonrasında, ürünün başka bir hat konumunda yeniden

monte etmeyiniz.

Yerel düzenlemeleri ve kuralları gözetiniz.

Ürünlerimiz genel şartlar ve koşullarımıza uygundur bakınız [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

POR / Requisitos de segurança

Por favor, verifique o GPSR.

Eliminação

Após a desmontagem, não é permitido alterar a ligação do produto

e reinstalá-lo numa posição diferente.

Respeite as normas e diretrizes locais.

Os nossos termos e condições gerais aplicam-se aos nossos

produtos em [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).

ROU / Generalități pentru siguranță

Vă rugăm să verificați GPSR.

Demontare

În urma demontării, produsul nu poate fi montat în alt sistem.

Trebuie respectate toate reglementările locale și directivele.

Termenii și condițiile generale se aplică pentru toate produsele

noastre consultați [flamco.aalberts-hfc.com/terms](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/terms).



Scan QR code to access the full GPSR Reg (EU) 2023/988

compliance document or go to [flamco.aalberts-hfc.com/product-](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/product-safety/gpsr-regulation)

[safety/gpsr-regulation](https://www.flamco.aalberts-hfc.com/product-safety/gpsr-regulation)